

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Кутия за затопляне на восък iWax 400 ml



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Полша

www.activeshop.com.pl

Rev. A/09/2024



Технически данни

Мощност	150W
Напрежение	220-240V, 50/60Hz
Размери	14 x 19 x 25 cm

Употреба:

1. Поставете восъка в контейнера и поставете капака.
2. Включете уреда и завъртете циферблата, за да зададете желаната температура.
3. Средното време за топене на восъка е приблизително 15 минути. В зависимост от вида на восъка.
4. Уверете се, че восъкът не е прекалено горещ, преди да го нанесете върху кожата, за да избегнете изгаряне.
5. След като восъкът стане течен, можете да намалите температурата.
6. Нанесете восъка с помощта на клечка върху кожата по посока на косъма.
7. След това залепете хартията за епилация.
8. Издърпайте хартията за епилация в посока, обратна на растежа на косъма.
9. Отстранете останалия восък с олио или зехтин.
10. Когато процедурата приключи, завъртете циферблата на "OFF" и изключете уреда от електрическата мрежа.

Почистване на уреда:

1. Не използвайте разтворители или силни почистващи препарати.
2. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване.
3. Не потапяйте уреда във вода.
4. Не използвайте остри предмети за почистване.
5. Можете да използвате специална течност за отстраняване на остатъците от восък.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не разглобявайте уреда и не се опитвайте да го използвате за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP L t d .) .
2. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в уреда да не попадат течности.
3. Незабавно изключете устройството от контакта и се обърнете към оторизиран сервизен център, осигурен от ACTIVESHOP Sp. z o.o., в следните случаи:
 - а) течност е попаднала в уреда, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът е бил повреден.
4. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
5. С цел безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
6. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
7. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
8. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включването и изключването и обратно).
9. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова го пазете на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директивата

2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Поради това излезлите от употреба и старите уреди, които съдържат напълно рециклируеми компоненти, следва да се предават за рециклиране. Поради това те следва да се предават в съответните пунктове за събиране, както и на "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.