

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СТЕРИЛИЗАТОР ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН
СТЕРИЛИЗАТОР

WX-12C



Вносител:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl



| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА УСТРОЙСТВОТО | |
|----------------------------------|--------------|
| Входно напрежение | 220-240 V |
| Електрическа мощност | 1000W |
| Номинална честота | 50HZ |
| Модел | FMX-36 |
| Работна температура | 0°C до 250°C |
| Тегло | 3,25 кг |
| Външни размери | 22x23x32cm |
| | |

Внимание

Продуктът е предназначен за професионална употреба.

Преди първата употреба

Преди да използвате и сглобите устройството, моля:

1. Прочетете внимателно инструкциите. Съхранявайте я на достъпно място за бъдеща употреба. Отстранете всички остатъци от опаковката от вътрешността на уреда.
2. Отстранете всички остатъци от опаковката от вътрешността на уреда.
3. Извършете първоначална употреба. Настройте температурата на 250°C и времето за 15 минути и оставете машината да отстрани остатъците. Възможно е да се отделя специфична миризма. Това е нормално.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете уреда върху плоска и стабилна повърхност в добре проветриво помещение, далеч от източници на топлина. Уредът не трябва да се използва в близост до вода, кранове на вани и др.
2. Включете щепсела в подходящ контакт.

ПРЕПОРЪКИ

1. Поставете инструментите, които трябва да се стерилизират, в уреда.
2. Затворете вратата на уреда.
3. Задайте избраното време и температура
4. Изчакайте уредът да се изключи.
5. Внимателно извадете инструментите от стерилизатора

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА БЪДЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ, ТЪЙ КАТО ТАБЛАТА И ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ГОРЕЩИ. ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗГАРЯНИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в уреда да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно изключете устройството от контакта и се обърнете към оторизиран сервизен център, осигурен от ACTIV Tomasz Pacholczyk, в следните случаи:
 - а) в уреда е попаднала течност, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други не из правности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова уредът трябва да се използва и съхранява на недостъпно за деца място.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в дружеството ACTIV Tomasz Pacholczyk.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температури в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.