

Дигитален високоскоростен сешоар EFALOCK FANTASYA

Артикул № 14102566

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно всички инструкции.
 - Проверете дали напрежението на уреда съответства на електрическата мрежа.
 - При използване на електрически уреди, особено в присъствието на деца, трябва да се спазват основни мерки за безопасност.
 - **Предназначение:** уредът е предназначен **само за сушене на човешка коса**.
 - Уредът е предназначен **само за употреба на закрито** и е разработен за **професионална употреба във фризьорски салони**.
-

⚠ ВНИМАНИЕ – РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- След употреба винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа.
- Пазете уреда от влага, вода и други течности.
- Не използвайте уреда във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако уредът влезе в контакт с вода – **не го докосвайте**, а незабавно изключете щепсела.
- При почистване, поддръжка и обслужване уредът трябва да бъде изключен от мрежата.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. Незабавно изключете уреда и се свържете със сервиза на EFALOCK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте уреда в близост до вани, мивки или други съдове с вода.

⚠ ВНИМАНИЕ – РИСК ОТ ПОГЛЪЩАНЕ

- Съхранявайте уреда далеч от деца.
 - Дръжте опаковъчните материали (фолио и др.) далеч от деца.
-

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И НАРАНЯВАНИЯ

- Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен.
- Използвайте уреда само по предназначение.

- Не използвайте части и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
 - Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
 - Проверявайте редовно уреда за повреди, особено кабела и щепсела.
 - Ако уредът не работи правилно, е изпускан, повреден или е паднал във вода – **не се опитвайте да го ремонтирате сами.**
 - Ремонтите трябва да се извършват **само от оторизиран сервиз.**
 - Никога не навивайте кабела около уреда.
 - Не покривайте въздушния вход. Почиствайте го редовно, за да предотвратите прегряване.
 - Уредът разполага със защитен термостат и се изключва автоматично при прегряване.
 - Уредът загрява по време на работа – ако температурата е твърде висока, я намалете.
 - Не използвайте лак за коса, докато уредът е включен.
 - Оставете уреда да се охлади след употреба.
-

ЗАБЕЛЕЖКА

- Лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит не трябва да използват уреда без надзор.
 - Препоръчва се инсталиране на дефектнотокова защита (RCD) $\leq 30 \text{ mA}$ в електрическата инсталация на банята.
-

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- **Модел:** FANTASYA
 - **Тип:** Професионален сешоар
 - **Артикул №:** 14102566
 - **Захранване:** 220–240 V / 50–60 Hz
 - **Мощност:** 1800 W
 - **Мотор:** Дигитален високоскоростен безчетков мотор
 - **Тегло (с мотор):** 350 g
 - **Кабел:** 3 m
 - *Възможни са технически промени.*
-

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Сешоар EFALOCK FANTASYA
 - 2 накрайника (6,5 cm и 7,5 cm)
 - Дифузер
 - Четка за почистване
 - Инструкция за употреба
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

▷ Уверете се, че ръцете ви са напълно сухи, преди да свържете уреда към електрическата мрежа.

1. Преместете превключвателя за включване/изключване от позиция **0** на **I**.

2. **Настройки:**

На дисплея се показват активните настройки:

- Регулиране на скоростта на въздушния поток – с бутоните + / –
- Регулиране на температурата – с бутоните + / –
- **Циркулация на топъл/студен въздух:** задръжте бутона за температура натиснат за **2 секунди**.

Тази функция предпазва косата от прегряване и фиксира стилизирането.

3. **Функция за заключване:**

След настройване на желаната температура и скорост на въздушния поток, бутоните за избор могат да бъдат заключени.

За целта плъзнете плъзгача в позиция за заключване.

Функцията за студен въздух остава активна.

4. **Функция студен въздух (COOL SHOT):**

Натиснете бутона **COOL SHOT** и го освободете, за да активирате функцията.

Когато функцията е активна, сешоарът подава студен въздух независимо от зададената температура.

За деактивиране натиснете отново бутона **COOL SHOT** и го освободете.

5. **Магнитни накрайници:**

Накрайниците се закрепват магнитно и се поставят лесно.

Сменяйте накрайниците **само когато уредът е напълно изстинал**.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и го оставете да изстине.
- **Почистване на филтъра е задължително!**
- След около **40 часа работа** на дисплея се появява **888** – знак, че филтърът трябва да се почисти незабавно.

Ръчно почистване:

1. Свалете капака на филтъра с помощта на четката.
2. Почистете филтъра с приложената четка.

Автоматично самопочистване:

1. Изключете уреда.
2. Задръжте бутона за скорост (+) около 5 сек.
3. Процесът трае 10 сек. (обратно издухване).
4. Поставете обратно капака – фиксира се магнитно.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте уреда на сухо място, защитено от прах и външни влияния.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- Използвайте само оригинални резервни части от оторизиран сервиз EFALOCK.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

- Уредът попада под директива **2012/19/ЕС (WEEE)**.
- Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Предайте в пункт за рециклиране на електронни уреди.