

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Безчеткова фрезова машина VIVA PRO 602



Вносител:

z o.o.
Ul. Graniczna 8b, сграда DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Технически данни:

Номинално напрежение	12V 4A
Изходно напрежение	12V 4A
Захранване	48W
Скорост на въртене	35 000 ОБ/МИН

Размери



Внимание

1. Устройството трябва да се почиства периодично, за да се предотврати натрупването на мръсотия, прах и други нежелани вещества. Натрупването на горепосочените, може да доведе до неправилно функциониране на уреда или дори до повреда на оборудването.
2. Не е разрешено да се увива захранващият кабел около уреда, това може да доведе до неправилно функциониране на кабела.
3. Винаги се уверявайте, че уредът е захранен от източник с правилното номинално напрежение. Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряния
4. Кабелът не може да бъде променян, разтяган, прекомерно огъван или усукван.
5. Върху кабела не трябва да се поставя нищо тежко.
6. Предотвратете попадането на прах или други вредни елементи в щепсела, основата или главата, като използвате абсорбатори за прах.
7. Не удряйте и не хвърляйте устройството. Ако устройството се повреди в резултат на удар или падане, използването му не може да продължи.
8. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате устройството. За поправки се обърнете към дистрибутора от когото е закупено оборудването, или от оторизиран сервизен център.

Конструкция на оборудването

Иконабатерия



Инструкции за експлоатация:

1. Уверете се, че ножът е правилно поставен и заключен на място. Главата е снабдена със система за заключване чрез завъртане за да можете лесно да поставяте и сваляте ножа.
 2. Свържете машината към електрическото захранване и след това започнете работа с помощта на бутона Старт/Стоп.
 3. Използвайте циферблата, за да регулирате скоростта (оборотите в минута), като завъртите циферблата наляво или надясно.
- 
4. Можете да изберете посоката на въртене, като натиснете бутона .
 5. След като приключите, намалете скоростта до минимум, изключете машината и я извадете от електрическата мрежа.

Смяна на ножа

1. За да смените режещия инструмент, завъртете копчето за заключване Twist Lock обратно на часовниковата стрелка към знака за отворен катинар.
2. В този момент можете да смените режещия инструмент, като го измъкнете от шпиндела и го замените с нов.
3. След като ножът е във вретеното, завъртете копчето за заключване по посока на часовниковата стрелка към знака за затворен катинар", докато чуете характерното "щракване".
4. Желаната скорост на фрезата зависи от вида и материала на фрезата. В тази връзка се обърнете към информацията на производителя.

Забележка

Иконата за скорост може да мига, ако: а) режещият инструмент не е правилно заключен или е неправилно поставен, б) режещият инструмент липсва, в) в отвора на главата е попаднал прах или замърсяване.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран персонал позволява да се избегнат нежелани последици по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се използва за други цели, освен посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Ltd.).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - за да предотвратите попадането на течности в уреда.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от фирма ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
А) в уреда е попаднала течност, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако бъде изпуснато.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други **н е и з п р а в н о с т и**, свържете се с оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра на деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които не са достатъчно запознати с използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова го използвайте и съхранявайте на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно използвани електрически уреди, използвани електрически уреди трябва да бъдат събирани разделно и предавани в пунктовете за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване.

След изтичане на полезния им живот старите уреди, съдържащи напълно рециклируеми компоненти, трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени на АКТИВЕШЪП ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.