

Упътване за работа – Електрическа пила Marathon K35 Mini

1. Подготовка преди работа

- Поставете основния модул на равна, стабилна повърхност.
- Свържете захранващия кабел към устройството и го включете в електрическата мрежа.
- Свържете ръкохватката (глава H200) към предвидения порт на контролния модул.
- Ако ще използвате педал, свържете го в задния панел.

2. Смяна на накрайници (фрези)

- Завъртете ринга на ръкохватката в позиция "unlock" (отключено).
- Внимателно поставете избрания накрайник (да не е разхлабен).
- Завъртете обратно в позиция "lock" (заклучено), докато усетите щракване.

Внимание: Винаги сменяйте фрезата само при изключено устройство!

3. Работа с устройството

- Включете устройството с бутона ON/OFF.
- Изберете желаната скорост чрез въртящото копче – можете да следите настройката на цифровия дисплей.
- Изберете посока на въртене:
 - FORWARD (напред) – стандартна посока за десноръчна работа
 - REVERSE (назад) – за леворъчна работа или определени техники
- Можете да използвате педала за включване/изключване, докато регулирате скоростта от копчето.

4. По време на работа

- Работете с леки движения и без натиск – уредът е достатъчно мощен, за да извърши работата сам.
- Не използвайте уреда продължително време без почивка (особено при висока скорост).
- Поддържайте ръкохватката стабилно и винаги поставяйте в силиконовата стойка, когато не я използвате.

5. След работа

- Изключете уреда и го извадете от контакта.
- Почистете внимателно фрезата и ръкохватката със суха кърпа или дезинфекционен разтвор (не мокрете електрически части).

- Съхранявайте устройството на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина или влага.

6. Допълнителни съвети

- Използвайте само подходящи професионални фрези с правилен диаметър.
- Не покривайте отвори за вентилация по време на работа.
- Не се препоръчва употреба от непрофесионалисти без обучение.

Гаранция: Устройството има 12 месеца гаранция. В случай на повреда – не отваряйте сами, а се свържете с оторизиран сервиз.

⚠ ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности, **не използвайте уреда** и се обърнете към **оторизиран сервизен център**, за да избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст **над 8 години**, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица без опит и познания, **само ако са под надзор или са инструктирани** за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него рискове.
3. Уредът **не е предназначен за игра**. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица без необходимите познания за безопасната му употреба.
5. Този електроуред **не е играчка**. Неправилната употреба или контактът с електрически части могат да представляват риск за здравето или да доведат до сериозни наранявания. Уредът трябва да се използва и съхранява **на място, недостъпно за деца**.

♻ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, аксесоари и опаковки **само в определени за целта пунктове за рециклиране**, в съответствие с принципите за опазване на околната среда.

✗ Електрическите уреди **НЕ** трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Съгласно **Директива 2012/19/ЕС (WEEE)** относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, излезлите от употреба електроуреди трябва да се **събират отделно** и да се предават в специализирани пунктове за събиране на електронни отпадъци.

.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

- Уредът трябва да се транспортира при температура в диапазона от **-20°C до +50°C**, **само в оригиналната му опаковка**.
- Съхранявайте устройството в **сухо и добре проветрено помещение** с относителна влажност до **75%**.
- **Работна температура:** от **+10°C до +40°C**.
- По време на съхранение и транспортиране уредът **не трябва да се изпуска, хвърля, подлага на механични удари или атмосферни влияния**.