

Инструкция за употреба – Ultron Enki Cordless Taper Clipper Black

Предназначение на уреда

Ultron Enki Cordless Taper Clipper е професионална акумулаторна машинка за подстригване и прецизно оформяне на косата. Моделът може да се използва безжично или с кабел и е предназначен за професионална фризьорска и бръснарска работа.

Машинката е оборудвана с титаниево-керамично острие, регулируем лост с 5 позиции и две скорости на работа – 6000 и 7000 оборота в минута.

Технически характеристики

- Мощност: 6,5 W
- Скорост: 6000–7000 об./мин.
- Брой скорости: 2
- Острие: титаниево-керамично
- Дължина на рязане без приставка: 0,5–3,5 mm
- Регулиращ лост: 5 позиции
- Батерия: акумулаторна литиева батерия
- Време за автономна работа: до 4 часа
- Време за зареждане: приблизително 3 часа
- Ниво на шум: под 62 dB
- LED дисплей за оставащото време за работа
- Работа с кабел и без кабел
- Smart-Clip технология за адаптиране на мощността спрямо натоварването

Комплектът включва

- Професионална машинка Ultron Enki Cordless Taper Clipper
- 10 приставки-гребени
- Зарядна база
- Захранващ адаптер
- Четка за почистване
- Масло за острието
- Отвертка
- Инструмент за регулиране на острието
- Предпазител за острието

Преди първа употреба

1. Извадете машинката и принадлежностите от опаковката.
2. Проверете уреда, острието, хранващия кабел и адаптера за видими повреди.
3. Не използвайте машинката, ако забележите повреда по някой от компонентите.
4. Преди безжична употреба заредете батерията.
5. Използвайте предназначения за машинката адаптер и зарядна база.
6. Пълното зареждане отнема приблизително 3 часа.
7. Проверете дали острието е правилно монтирано и чисто.

Начин на употреба

1. Изберете подходящата приставка-гребен според желаната дължина на подстригване.
2. Поставете и отстранявайте приставките само при изключена машинка.
3. Използвайте регулиращия лост за фина настройка на дължината.
4. Включете машинката.
5. Изберете подходящата скорост – 6000 или 7000 об./мин.
6. Движете машинката плавно през косата, без прекомерен натиск върху кожата.
7. При необходимост променете позицията на регулиращия лост или използвайте друга приставка.
8. След приключване на подстригването изключете машинката.

Smart-Clip технологията адаптира мощността на машинката спрямо съпротивлението и натоварването по време на работа.

Регулиране на дължината

Без приставка режещото острие позволява регулиране на дължината приблизително между 0,5 и 3,5 mm посредством страничния лост с 5 позиции.

За по-големи дължини използвайте подходяща приставка-гребен.

Регулиране на острието

Моделът позволява прецизно регулиране на острието с включения в комплекта инструмент. Регулирането трябва да се извършва внимателно и само при изключен уред.

Внимание: След всяко регулиране проверявайте позицията на подвижното и неподвижното острие преди употреба. Неправилното позициониране може да доведе до раздразнение или нараняване на кожата.

Почистване и поддръжка

Редовното почистване на машинката и острието е важно за добрата производителност и дългия експлоатационен живот на уреда.

1. Изключете машинката.
2. Ако е свързана към електрическата мрежа, изключете адаптера от контакта.
3. Отстранете приставката-гребен.
4. С включената четка внимателно отстранете космите от острието и зоната около него.
5. Поддържайте режещия механизъм чист и добре смазан съгласно указанията на производителя.
6. След почистване поставете предпазителя на острието.

Не потапяйте машинката, зарядната база или захранващия адаптер във вода или други течности.

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати върху корпуса.

Хигиена при професионална употреба

При използване на машинката за различни клиенти почиствайте режещата глава и приставките между отделните процедури. За дезинфекция използвайте само методи и продукти, подходящи за съответните материали и режещи инструменти.

Зареждане и грижа за батерията

- Използвайте предназначения за уреда захранващ адаптер и зарядна база.
- Пълното зареждане отнема приблизително 3 часа.
- При напълно заредена батерия машинката осигурява до 4 часа автономна работа.
- Реалното време за работа може да варира според натоварването и начина на употреба.
- LED дисплеят позволява проследяване на оставащото време за работа.
- Не повреждайте, пробивайте, разглобявайте или излагайте батерията на огън или прекомерно висока температура.
- Не използвайте уреда при видимо повредена, деформирана или необичайно загряваща батерия.

Важни предупреждения за безопасност

- Преди всяка употреба проверявайте машинката, острието, кабела и адаптера за повреди.
- Не използвайте уреда при повреден кабел, адаптер, корпус или режещ механизъм.
- Не потапяйте машинката, зарядната база или адаптера във вода или други течности.
- Не докосвайте електрическите компоненти с мокри ръце.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост до вана, душ, мивка или съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте машинката преди поставяне или отстраняване на приставки, регулиране на острието и почистване.
- Не притискайте силно режещото острие към кожата.

- Не използвайте повредено, деформирано или неправилно регулирано острие.
- Използвайте уреда единствено по предназначение.
- Не оставяйте работещ или включен към електрическата мрежа уред без надзор.
- Пазете машинката и принадлежностите на място, недостъпно за деца.
- Не извършвайте самостоятелно ремонт на електрическите компоненти на уреда.

При неизправност

Незабавно прекратете употребата и изключете машинката от електрическата мрежа, ако забележите:

- необичаен шум или силни вибрации;
- прекомерно загряване;
- миризма на изгоряло;
- дим;
- повреда на кабела или адаптера;
- необичайно поведение на батерията;
- повреда или неправилна работа на режещото острие.

Не използвайте отново уреда, докато причината за неизправността не бъде установена и отстранена от квалифициран специалист или оторизиран сервиз.

Съхранение

- Преди съхранение изключете и почистете машинката.
- Поставете предпазителя върху острието.
- Съхранявайте уреда на сухо и проветриво място.
- Пазете от пряка слънчева светлина, влага и прекомерно високи температури.
- Не поставяйте тежки предмети върху машинката или захранващия кабел.

Изхвърляне и опазване на околната среда



(WEEE)

Този електрически уред не трябва да се изхвърля заедно със смесените битови отпадъци.

След края на експлоатационния му живот предайте машинката в предназначен пункт за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване или чрез приложима система за обратно приемане.

Машинката съдържа акумулаторна литиева батерия. Батерията не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, да се изгаря, пробива или поврежда.

Когато батерията не е предназначена за самостоятелно отстраняване от потребителя, не разглобявайте уреда с цел нейното изваждане. Предайте целия уред в подходящ пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване.

Правилното разделно събиране позволява рециклиране на ценни материали и спомага за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Важно

Преди първа употреба прочетете внимателно оригиналната инструкция и предупрежденията за безопасност, предоставени от производителя с уреда.

Настоящата инструкция има за цел да подпомогне правилната употреба на продукта и не заменя оригиналната документация на производителя. При наличие на различия следвайте информацията и предупрежденията, предоставени с конкретния уред.

Професионален продукт. За безопасна и дълготрайна работа почиствайте и поддържайте машинката редовно и използвайте подходящи и съвместими принадлежности.