

EFALOCK SONOVA HYPERLUX

Инструкция за употреба

Преди употреба прочетете внимателно инструкцията и я запазете за бъдещи справки. Уредът е професионален високоскоростен сешоар за коса.

Описание на устройството

- 1. Филтърна приставка
- 2. Дисплей
- 3. Бутон за студен въздух (Cold Shot)
- 4. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- 5. Бутон за заключване
- 6. Индикатор за температура
- 7. Символ за заключване
- 8. Символ за отключване на филтъра
- 9. Ръчно почистване на филтъра

Важна информация за безопасност

- Не използвайте уреда в близост до вана, душ, мивка или други съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не потапяйте сешоара във вода.
- Не използвайте уреда при повреден кабел или прегрял щепсел.
- Не ремонтирайте и не разглобявайте уреда самостоятелно.
- Пазете уреда далеч от деца.
- Не поставяйте предмети във въздушния отвор.
- Не използвайте уреда в близост до запалими вещества.
- Не навивайте кабела около уреда.
- По време на работа дюзите и въздушният изход се нагряват.
- Използвайте уреда само за сушене и оформяне на коса.

- Дръжте косата на поне 10 см от входа за въздух.
- Дръжте изхода за въздух на поне 3 см от косата.
- При изключване дърпайте щепсела, а не кабела.
- При необичайна миризма, дим или прегряване прекратете употребата незабавно.

Инструкция за употреба

- Уверете се, че бутонът е в позиция OFF преди включване към електрическата мрежа.
- Преместете бутона нагоре за включване.
- Ниво I – нежна скорост на въздуха.
- Ниво II – максимална скорост на въздуха.
- Температурата се регулира плавно от 45°C до 140°C.
- Задръжте бутона за студен въздух за активиране на Cold Shot функцията.
- Натиснете бутона за заключване, за да фиксирате текущата температура.
- Магнитните дюзи се поставят лесно върху въздушния изход.
- Сменяйте приставките само когато уредът е изстинал.

Почистване на филтъра

- Изключете уреда от контакта преди почистване.
- Завъртете задния капак по посока на стрелката и го свалете.
- Почистете филтъра със суха кърпа, мека четка или четка за зъби.
- Не използвайте вода за почистване на металния филтър.
- Редовното почистване предпазва мотора от повреда.

Технически характеристики

- Захранване: 220-240 V
- Честота: 50 Hz
- Мощност: 1800 W
- Дигитален високоскоростен BLDC мотор

- Скорост на мотора: до 110 000 об./мин
- Йонна технология
- 2 степени на въздушния поток
- Температурен диапазон: 45°C – 140°C
- Ниво на шум: 77.5 dB
- Тегло: 395 г
- Дължина на кабела: до 2.7 м
- В комплекта: 3 приставки

Съдържание на комплекта

- Сешоар EFALOCK SONOVA Hyperlux
- Концентрираща дюза
- Изглаждаща дюза
- Дифузер
- Инструкция за употреба

Гаранционни условия

- Гаранцията не важи при неправилна употреба.
- Гаранцията не покрива повреди вследствие на удар, течности или неправилен ремонт.
- Повреди вследствие на неправилно почистване не се покриват от гаранцията.

Изхвърляне

- Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци.
- Предайте уреда в пункт за рециклиране на електрическо оборудване съгласно WEEE директива 2012/19/EU.