

УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА – BLADECORE Hair Trimmer

1. Преди първа употреба

- Проверете дали уредът, остриетата и кабелът са без повреди.
 - Заредете напълно батерията (препоръчително първоначално зареждане 3–4 часа).
 - Почистете остриетата с приложената четка и нанесете 1–2 капки масло.
-

2. Включване и настройки

1. Натиснете бутона **ON/OFF** за включване.
 2. Изберете скорост от **5-те налични нива** чрез бутона за регулиране.
 3. Следете **LED дисплея**, който показва:
 - процент батерия
 - избрана скорост
 - индикации при нужда от смазване
-

3. Работа с тримера

✂️ Подготовка на косата

- Косата трябва да е суха и чиста.
- Разрешете, за да премахнете възли и да получите по-гладко подстригване.

✂️ Подстригване и контуриране

1. Поставете подходящия гребен-накрайник (ако работите с дължина).
 2. За контури и финни линии използвайте **тримера без гребен**, с дължина на рязане около **0,4 mm**.
 3. Дръжте машинката под ъгъл 90° спрямо кожата и работете с плавни, контролирани движения.
 4. За фини детайли около уши, врат и брада — използвайте по-ниска скорост за по-голям контрол.
-

4. Смяна на накрайници

- Поставете гребена, като го плъзнете внимателно по ножчето, докато щракне.

- За премахване — издърпайте леко в обратната посока.
 - Винаги фиксирайте стабилно накрайниците преди стартиране.
-

5. След работа

1. Изключете уреда и го извадете от зарядното.
 2. Почистете остриетата с четката и отстранете останалите косми.
 3. Нанесете **няколко капки масло** върху ножа, докато е изключен, и пуснете тримера за 2–3 секунди, за да се разнесе равномерно.
 4. Съхранявайте машинката на сухо място, далеч от косми, прах и влага.
-

6. Зареждане

- Може да работи **с кабел или без кабел**.
 - Пълно зареждане осигурява до **240 минути** работа.
 - Когато батерията е ниска, на дисплея ще се появи индикация.
-

7. Предпазни мерки

- Не използвайте тримера върху влажна или мокра коса.
 - Не потапяйте уреда във вода — не е водоустойчив.
 - Дръжте далеч от деца.
 - Ако острието се нагрява прекомерно, направете пауза и почистете.
 - Ако чуете промяна в звука, вибрации или затруднено рязане — нанесете масло.
-

8. Полезни професионални съвети

- Използвайте ниска скорост за детайлно контуриране и висока скорост за по-дълги участъци.
- Подстригвайте срещу посоката на растеж за по-чист резултат.
- Маслото е ключово — смазвайте **след всяко използване**, за да удължите живота на острието и да запазите плавния ход.
- Зареждайте устройството редовно, за да избегнете внезапно прекъсване по време на работа.