

Инструкция за употреба на EFALOCK FANTASYA (превод)

! Важни указания за безопасност

Преди употреба:

- Прочетете всички инструкции внимателно.
- Проверете дали напрежението на уреда съответства на електрическата мрежа.
- Подходящ е само за *сушене на човешка коса*. Не използвайте за други цели.

Електрически риск:

- Изключвайте уреда от мрежата след употреба.
- Дръжте далеч от вода и влага.
- Не използвайте с мокри ръце.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако кабелът е повреден — *незабавно спирайте употребата* и се свържете с сервиз.

Предпазни мерки:

- Не оставяйте уреда включен без наблюдение.
- Не използвайте неизпитани аксесоари или резервни части.
- Поддържайте кабела далеч от горещи повърхности.
- Винаги почиствайте филтъра — запушването може да доведе до повреда на мотора.

✂ Технически спецификации

- **Модел:** FANTASYA
 - **Тип:** Професионален сешоар с цифров безчетков мотор
 - **Номер на артикул:** 14102566
 - **Работно напрежение:** 220–240 V / 50–60 Hz
 - **Мощност:** 1800 W
 - **Тегло:** ~350 g
 - **Кабел:** 3 m
- (Спецификациите могат да се променят без предизвестие.)

📦 Съдържание на комплекта

- Сешоар EFALOCK FANTASYA
- 2 накрайника (6,5 cm и 7,5 cm)
- Дифузер
- Четка за почистване
- Инструкция за употреба

Как се използва

1. **Свържете** уреда в контакт с подходящо напрежение.
2. **Включете** от позиция 0 на I (вкл.).
3. **Настройки:**
 - Температура и сила на въздушния поток се регулират с бутоните +/-.
 - За студен въздух → задръжте бутона за температурата ~2 сек.
4. **Бутон Cool Shot:**
 - Натиснете за студена струя въздух (фиксиране на прическата).
5. **Магнитни приставки:**
 - Сменят се лесно, *когато са изстинали*.

Почистване и поддръжка

- **Почиствайте филтъра редовно!**
Индикаторът „888“ в дисплея сигнализира, че е време за почистване.
- **Как се почиства:**
 - Изключете и оставете да изстине.
 - Извадете филтърната решетка с помощта на четката.
 - Почистете с прикачената четка.
- **Автоматично почистване:**
 - Натиснете и дръжте бутона Cool Shot ~5 сек.
 - Уредът духа въздух обратно през филтъра ~10 сек.
- След почистване поставете обратно решетката.

Изхвърляне

Този уред е маркиран според директивата за електронни отпадъци (WEEE).

 **Не го изхвърляйте с битовите отпадъци**, а предайте в събирателен пункт за електроника.

Гаранция и сервиз

За рекламации и ремонти попълнете гаранционната карта и се свържете с оторизиран сервиз.
Произведено за **EFALOCK Professional Tools GmbH, Германия**.