

РАБОТА НА УРЕДА

Описание:

1. захранване: ИЗКЛ. - 0, ниво - 1, ниво - 2
2. температура: ниво - 1, ниво - 2, ниво - 3
3. бутон за студено
4. решетка за всмукване на въздух (свалима)
5. отвор за изход на въздух
6. Вълнообразни дюзи

Употреба:

- ▷ Поставете захранващия кабел така, че никой да не се спъва в него.
 - ▷ Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
1. Сешоарът eVENTO е готов за употреба, като включите щепсела в контакта.
 2. Включване: Задайте превключвателя за мощност (1) на желаното ниво (ниво I или II) и изберете желаната температурна настройка (2) (ниво I, II или III).
 3. При всяка от настройките за температура и скорост можете също да натиснете бутона за студено охлаждане.
 4. Изключване: Задайте превключвателя за стъпалата (1) на ИЗКЛ. - 0.
 5. Оставете уреда да се охлади напълно след употреба.

ПОЧИСТВАНЕ, ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- ▷ Преди поддръжка изключете устройството и го извадете от захранването.
- ▷ Почиствайте само когато е охладено!

Почистване на устройството:

Избършете устройството с влажна (не мокра) кърпа. Уверете се, че във вътрешността на корпуса не е попаднала течност. След това подсушете с чиста кърпа.

Проверявайте редовно решетката за всмукване на въздух (4) за замърсявания. Ако е необходимо, почиствайте решетката за всмукване на въздух (4) с подходяща четка или прахосмукачка.

Съхранение:

Уверете се, че устройството е защитено от прах и други влияния на околната среда.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части, които можете да поръчате от сервизния партньор на EFALOCK.