

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Професионален сешоар EFALOCK FANTASYA PINK PULSE AirCurl + Dryer

Модел: FANTASYA PINK PULSE | Арт. № 14102640 | EAN: 4025341519420

ВАЖНО: Прочетете инструкцията преди първа употреба. Запазете я за бъдещи справки и я предавайте заедно с уреда. При разминаване оригиналната инструкция и маркировките върху конкретния уред имат предимство.

1. Производител и идентификация

Производител: EFALOCK Professional Tools GmbH

Адрес: Gatteringerstr. 20, 97076 Würzburg, Germany

Електронен адрес: info@efalock.de

Марка: EFALOCK Professional

Продукт: FANTASYA PINK PULSE AirCurl + Dryer – Limited Edition

Артикулен номер: 14102640

EAN: 4025341519420

2. Предназначение

EFALOCK FANTASYA PINK PULSE е професионален електрически High-Speed сешоар за сушене и оформяне на човешка коса. В комплекта са включени магнитни AirCurl приставки за оформяне на вълни и къдрици чрез въздушния поток.

- Предназначен за употреба на закрито.
- Подходящ за професионална употреба във фризьорски салон и за вискателна домашна употреба.
- Използвайте само за сушене и стилизиране на човешка коса.
- Не използвайте за сушене на животни, дрехи, предмети или за други цели.

3. Технически характеристики

Характеристика	Данни
Захранване	220–240 V
Честота	50–60 Hz
Мощност	1800 W
Мотор	Digital High-Speed Brushless / BLDC
Скорост на мотора	до 110 000 об./мин
Температурни степени	4: 60°C / 80°C / 100°C / 120°C
Скорости на въздушния поток	4
Студена струя	Да
Dual Air Mode	Да – редуване на топъл и студен въздух
Ионна технология	Да
Въздушен поток	29,7 l/s

Ниво на шум	около 75 dB
Тегло без кабел	350 g
Кабел	3 m
Дисплей	Дигитален
Заклучване на настройките	Да
Автоматично самопочистване	Да
Сваляем филтър	Да

4. Съдържание на комплекта

- 1 × EFALOCK FANTASYA PINK PULSE High-Speed сешоар
- 2 × магнитни AirCurl приставки – за дясна и лява посока на оформяне
- 2 × магнитни концентриращи дюзи – 6,5 cm и 7,5 cm
- 1 × магнитен дифузер
- 1 × четка за почистване
- 1 × инструкция за употреба

5. Основни предупреждения за безопасност

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Не използвайте уреда в близост до вана, душ, мивка или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте уреда с мокри ръце и не го потапяйте във вода или друга течност.
- Ако уредът попадне във вода, не го докосвайте. Прекъснете електрозахранването и извадете щепсела безопасно.
- Изключвайте от електрическата мрежа след употреба и винаги преди почистване или поддръжка.
- Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел, корпус или след падане/удар.
- Повреден захранващ кабел трябва да бъде заменен от производителя, оторизиран сервиз или квалифицирано лице.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Не блокирайте входящите и изходящите отвори за въздух и не поставяйте предмети в тях.
- Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности и не го навивайте плътно около корпуса.
- Не използвайте запалими аерозоли, включително лак за коса, непосредствено до работещия уред.
- Приставките могат да се нагорещат. Сваляйте ги след охлаждане.
- Не извършвайте самостоятелни ремонти или модификации.
- Съхранявайте уреда и опаковъчните материали извън обсега на малки деца.

Допълнителна електрическа защита: За електрическата верига в помещение с вода производителят препоръчва дефектнотокова защита (RCD/FI) с номинален ток на задействане не повече от 30 mA. За монтажа се консултирайте с квалифициран електротехник.

6. Употреба от деца и лица с ограничени способности

Лица, които поради физически, сетивни или умствени ограничения или липса на опит и знания не могат да използват уреда безопасно, трябва да го използват само под надзор или след подходящ инструктаж от отговорно лице. Не позволявайте на деца да играят с уреда.

7. Подготовка преди първа употреба

1. Разопакувайте уреда и отстранете транспортните материали.
2. Проверете корпуса, кабела, щепсела и приставките за видими повреди.

3. Проверете дали захранването съответства на 220–240 V / 50–60 Hz.
4. Уверете се, че филтърът и въздушните отвори са чисти и свободни.
5. Поставете уреда върху суха и стабилна повърхност, далеч от вода.

8. Работа с уреда

Включване и настройки

6. Включете щепсела в подходящ контакт.
7. Включете уреда от основния превключвател.
8. Изберете една от 4-те скорости на въздуха.
9. Изберете една от 4-те температури: 60°C, 80°C, 100°C или 120°C.
10. При необходимост активирайте заключването на настройките, за да предотвратите случайна промяна.

Изберете температурата според състоянието на косата. При фина, изрусена, боядисана или увредена коса започнете с по-ниска температура.

Студена струя

Използвайте бутона за студен въздух за охлаждане на косата и финализиране на стилизирането.

Dual Air Mode

За активиране на режима с редуване на топъл и студен въздух задръжте бутона за температура приблизително 5 секунди. Режимът редува топъл и студен въздух и е особено полезен при стилизиране и при работа с AirCurl приставките.

9. Работа с AirCurl приставките

AirCurl приставките използват въздушния поток, за да привлекат кичура и да го обвият около накрайника. Двете приставки са предназначени за противоположни посоки на къдрене.

11. Подсушете косата предварително – тя трябва да остане леко влажна, а не мокра.
12. Разделете косата на подходящи, сравнително малки секции.
13. Поставете желаната магнитна AirCurl приставка върху изхода на сешоара.
14. Доближете краищата на кичура към приставката и оставете въздушния поток да го привлече и обвие.
15. Избягвайте насилствено или прекалено стегнато навиване с ръка.
16. Задръжте до оформяне на кичура, като използвате подходяща температура за състоянието на косата.
17. За финализиране използвайте студен въздух или Dual Air Mode.
18. Освободете къдрицата и при нужда преминете към другата AirCurl приставка за обратна посока.

Важно: Не допускайте косата да бъде засмукана към задния въздушен вход. Дръжте косата, текстила и други свободни материали далеч от филтъра.

10. Работа с останалите магнитни приставки

Концентриращи дюзи 6,5 cm и 7,5 cm

- За прецизно насочване на въздушния поток.
- За изглаждане с четка и професионален blow-dry.
- За работа на по-малки или по-големи секции според избраната дюза.

Дифузер

- За естествено къдрава и вълниста коса.

- За подчертаване на къдриците и работа за обем.
- Използвайте умерена температура и подходяща скорост според косата.

Внимание: Приставките могат да бъдат горещи след работа. Оставете ги да се охладят преди сваляне или съхранение.

11. Препоръки за безопасно сушене и стилизиране

- Не задържайте горещия въздух продължително върху една зона на косата или скалпа.
- Поддържайте сешоара в движение и използвайте подходящо разстояние.
- Не използвайте максимална температура, ако по-ниска настройка дава желанния резултат.
- При неприятно усещане за топлина незабавно намалете температурата.
- При необичаен шум, миризма, искрене, прегряване или прекъсване незабавно изключете и извадете щепсела.

12. Автоматично самопочистване

Редовното почистване на филтърната система е важно за въздушния поток и работата на мотора.

19. Изключете сешоара от основния превключвател според режима, предвиден от производителя.
20. При показване на „888“ на дисплея или когато е необходимо почистване, следвайте указанията на уреда.
21. Задръжте бутона за студен въздух приблизително 5 секунди, за да стартирате автоматичното самопочистване.
22. Изчакайте цикълът да приключи автоматично.
23. След приключване уредът може да бъде използван отново.

Ако конкретната инструкция, приложена към вашия уред, посочва различна последователност, следвайте нея.

13. Ръчно почистване и поддръжка

Преди почистване винаги изключвайте уреда от контакта и изчакайте пълното му охлаждане.

24. Отстранете магнитните приставки.
25. Свалете филтърния елемент/капак според конструкцията на уреда.
26. Използвайте приложената суха четка за отстраняване на прах и косми.
27. Почистете външната повърхност с мека суха или леко навлажнена кърпа; не допускайте вода във вътрешността.
28. Поставете филтъра правилно преди следваща употреба.

Не потапяйте уреда във вода и не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати.

14. Прегряване и неизправност

Ако въздушният поток е блокиран или филтърът е силно замърсен, уредът може да прегрее. При проблем:

29. Изключете уреда и извадете щепсела.
30. Оставете го да се охлади.
31. Проверете и почистете филтъра и въздушните отвори.
32. Не отваряйте корпуса.
33. Ако проблемът се повтори, обърнете се към оторизиран сервиз или търговеца.

15. Съхранение

- Оставете уреда и приставките да се охладят напълно.
- Съхранявайте на сухо място, защитено от вода, прах и силна топлина.
- Не навивайте захранващия кабел плътно около уреда.
- Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
- Пазете от деца.

16. Ремонт и резервни части

Не разглобявайте уреда. Ремонтите трябва да се извършват от производителя, оторизиран сервиз или квалифицирано лице. Използвайте само съвместими/оригинални приставки и резервни части, препоръчани за модела.

17. Изхвърляне и околна среда



НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ УРЕДА С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.

В края на експлоатационния живот предайте уреда в подходящ пункт или система за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Спазвайте местните правила за изхвърляне и рециклиране.

18. Гаранция и reklamacии

- При дефект прекратете употребата и изключете уреда.
- Не извършвайте неоторизиран ремонт.
- Запазете документа за покупка.
- Обърнете се към търговеца или оторизиран сервиз.

Повреди вследствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите, механично увреждане, замърсен/блокиран филтър или неоторизиран ремонт могат да бъдат извън обхвата на търговската гаранция. Законните права на потребителя остават непроменени.

19. Документация за съответствие и проверки

За търговското досие на артикула е препоръчително да се съхраняват, когато са приложими:

- EU Declaration of Conformity за точния модел / артикул.
- Документация за приложимите изисквания за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.
- Информация по RoHS и WEEE.
- Оригинална идентификация: модел, артикулен номер, EAN, сериен/партиден номер, когато е наличен.
- Данни за производителя и икономическия оператор.
- Инструкция и предупреждения за безопасност на български език.
- Документ за произход/доставка и гаранционна/сервизна информация.

Забележка: CE е маркировка за съответствие, а не самостоятелен независим сертификат. Не обозначавайте продукта като „CE сертифициран“, ако не разполагате със съответната документация.

20. Критично предупреждение

ВНИМАНИЕ: Това е електрически нагряващ уред. Неправилната употреба може да доведе до токов удар, изгаряне, пожар, увреждане на косата или повреда на уреда. Винаги следвайте оригиналната инструкция на производителя и маркировките върху конкретния продукт.

21. Данни на търговеца / сервиз

Търговец	Алфа Б ЕООД
Адрес	София, 1700 ул. Проф. атанас Иширков 7
Телефон / e-mail	info@beautymall.bg

Инструкция на български език, подготвена за предоставяне с продукта.