

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Професионален сешоар EFALOCK SONOVA Hyperlux

Модел: SONOVA Hyperlux | Арт. № 14102621 | EAN: 4025341519284

ВАЖНО: Прочетете тази инструкция преди първа употреба. Запазете я и я предавайте заедно с уреда. Оригиналната инструкция на производителя и маркировките върху уреда имат предимство при разминаване.

1. Производител

Производител: EFALOCK Professional Tools GmbH

Адрес: Gattingerstr. 20, 97076 Würzburg, Germany

Телефон: +49 (0)931 6 19 05-70

Електронен адрес: info@efalock.de

2. Предназначение на продукта

EFALOCK SONOVA Hyperlux е професионален електрически сешоар, предназначен единствено за сушене и оформяне на човешка коса.

- За употреба на закрито.
- Основно за професионална употреба във фризьорски салони.
- За сушене и оформяне на естествена, боядисана, права, вълниста и къдрава коса.
- Не използвайте уреда за сушене на животни, дрехи, предмети или за други цели.

3. Технически характеристики

Характеристика	Данни
Модел	SONOVA Hyperlux
Захранване	220–240 V
Честота	50–60 Hz
Мощност	1800 W
Мотор	Digital High-Speed Brushless Motor
Максимална скорост	110 000 об./мин
Температурен контрол	20 степени
Температурен диапазон	45°C – 140°C
Регулиране	през 5°C
Скорости на въздушния поток	2
Студена струя	Да
Ионна технология	Да
Въздушен поток	29,7 l/s
Ниво на шум	приблизително 77,5 dB
Тегло без кабел	395 g
Кабел	3 m
Дисплей	Дигитален

Заклучване на настройките	Да
Защита от прегряване	Да

4. Съдържание на комплекта

- 1 бр. професионален сешоар EFALOCK SONOVA Hyperlux
- 1 бр. концентрираща дюза 6,8 cm
- 1 бр. концентрираща дюза 9,6 cm
- 1 бр. дифузер
- Оригинална инструкция за употреба

5. Важни инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Не използвайте сешоара в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не потапяйте сешоара, кабела или щепсела във вода или друга течност.
- Ако уредът попадне във вода, не го докосвайте. Незабавно прекъснете електрозахранването и извадете щепсела.
- Изключвайте уреда от електрическата мрежа след всяка употреба.
- Преди почистване, поддръжка или обслужване винаги изваждайте щепсела от контакта.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
- При повреда на захранващия кабел той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или квалифицирано лице.

Допълнителна защита: За електрическата верига в помещение с вода се препоръчва дефектнотокова защита (RCD/FI) с номинален ток на действие не повече от 30 mA. За монтажа се консултирайте с квалифициран електротехник.

6. Безопасност при експлоатация

- Никога не оставяйте включения уред без надзор.
- Не позволявайте на деца да играят с уреда.
- При употреба в близост до деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности е необходим надзор.
- Не използвайте принадлежности или резервни части, които не са препоръчани от EFALOCK.
- Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- Никога не навивайте кабела плътно около корпуса на уреда.
- Проверявайте редовно кабела, щепсела и корпуса за повреди.
- Не използвайте уред, който е паднал, повреден е, не работи правилно или е бил в контакт с вода.
- Не извършвайте самостоятелни ремонти. Ремонтите се извършват само от оторизиран сервиз.
- Не блокирайте входящите и изходящите отвори за въздух и не поставяйте чужди предмети в тях.
- Не използвайте лак за коса или друг запалим аерозолен продукт непосредствено до работещия сешоар.
- Уредът и приставките могат да се нагорещат по време на работа.
- Ако температурата е неприятно висока за клиента или потребителя, незабавно я намалете.

- След употреба оставете уреда да се охлади напълно.

7. Подготовка преди първа употреба

1. Разпакувайте внимателно уреда и отстранете транспортните материали.
2. Проверете уреда, щепсела и захранващия кабел за видими повреди.
3. Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на 220–240 V / 50–60 Hz.
4. Уверете се, че ръцете ви са напълно сухи.
5. Проверете дали въздушният вход е чист и свободен.
6. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение преди включване в контакта.

Не използвайте продукта при видима повреда.

8. Начин на употреба

Включване

7. Поставете щепсела в подходящ електрически контакт.
8. Преместете главния превключвател от 0 към I или II.
9. Изберете желаната скорост на въздушния поток.

Настройка на температурата

Температурата се регулира чрез контролера в диапазон приблизително 45°C–140°C на стъпки от 5°C. Изберете температура според структурата и състоянието на косата, техниката и чувствителността на скалпа.

- При фина, боядисана, обезцветена или увредена коса започнете с по-ниска температура.
- При плътна и устойчива коса може да се използва по-висока температура, ако състоянието на косата го позволява.

Заклучване на настройките

След избор на температура и скорост използвайте функцията за заключване, за да предотвратите случайна промяна на настройките по време на работа. Функцията за студен въздух остава достъпна.

Студена струя – COOL SHOT

Натиснете COOL SHOT, за да активирате студен въздух. Натиснете повторно, за да се върнете към нормалния температурен режим.

9. Работа с приставките

Концентриращи дюзи

- Професионално сушене с четка
- Изглаждане
- Концентриране на въздушния поток
- Прецизно оформяне

Дифузер

- Къдрава коса
- Вълниста коса
- Оформяне на естествени къдрици
- Създаване на обем

Внимание: Поставайте и сваляйте приставките само когато са охладени.

10. Препоръки за безопасно сушене

- Не насочвайте продължително горещия въздух към една и съща зона.
- Поддържайте сешоара в движение.
- Изберете температура според състоянието на косата.
- При чувствителен скалп намалете температурата.
- Не допирайте горещата дюза директно до косата или кожата.
- При необичаен шум, миризма, прегряване или прекъсване на работата незабавно изключете уреда.

11. Защита от прегряване

Уредът е оборудван със защитен термостат. При прегряване, например вследствие на блокиран въздушен вход, уредът може автоматично да се изключи.

10. Изключете уреда.
11. Извадете щепсела от контакта.
12. Не го разглобявайте и не се опитвайте да го ремонтирате.
13. Проверете дали входът за въздух не е блокиран.
14. При продължаващ проблем се обърнете към оторизиран сервис.

12. Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете уреда, извадете щепсела и го оставете да се охлади напълно.

Почистване на филтъра

15. Завъртете задния капак в посоката, показана на корпуса.
16. Отстранете капака.
17. Почистете филтъра внимателно със суха кърпа без власинки или мека суха четка.
18. Поставете отново капака.

Не почиствайте филтъра от неръждаема стомана с вода.

Натрупването на прах и косми може да ограничи въздушния поток и да доведе до прегряване или повреда на мотора.

13. Съхранение

- Съхранявайте уреда само след пълно охлаждане.
- Пазете го от прах, влага и неблагоприятни външни влияния.
- Не навивайте кабела плътно около корпуса.

- Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
- Съхранявайте извън обсега на деца.
- Не съхранявайте близо до вода или в помещения с прекомерна влажност.

14. Ремонт и резервни части

Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда самостоятелно.

- При повреда се обърнете към продавача, оторизиран сервиз или EFALOCK Professional Tools GmbH.
- Използвайте само оригинални резервни части EFALOCK.

15. Изхвърляне и опазване на околната среда

Уредът попада в обхвата на правилата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).



НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ УРЕДА С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.

В края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт или система за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

16. Информация за безопасност за деца и лица с ограничени способности

Лица, които поради физически, сетивни или умствени ограничения или поради липса на опит и знания не могат да използват уреда безопасно, трябва да го използват само под надзор или след подходящ инструктаж от отговорно лице.

Не позволявайте на деца да играят с уреда или опаковъчните материали.

17. Гаранция и рекламации

- При дефект прекратете употребата.
- Не разглобявайте уреда.
- Запазете документа за покупка.
- Обърнете се към продавача или оторизиран сервиз.

Повреди, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите, неоторизиран ремонт, механично увреждане или недостатъчна поддръжка могат да бъдат извън обхвата на търговската гаранция. Законните права на потребителя остават непроменени.

18. Информация за съответствието на продукта

За търговската документация на артикула следва да се съхраняват, когато са приложими:

- ЕС декларация за съответствие (EU Declaration of Conformity) за точния модел.

- Документи за съответствие с приложимите изисквания за електрическа безопасност.
- Документи за електромагнитна съвместимост.
- Информация по RoHS.
- Информация по WEEE.
- Оригинална продуктова идентификация, модел, EAN и партиден/сериен номер, когато е приложимо.
- Данни за производителя и икономическия оператор.
- Инструкция и предупреждения за безопасност на български език.
- Документ за произход/доставка и гаранционна информация.

Забележка: CE е маркировка за съответствие, а не самостоятелен сертификат от независима институция. При проверка следва да може да се представи съответната декларация за съответствие, когато се изисква.

19. Важно предупреждение

ВНИМАНИЕ: EFALOCK SONOVA Hyperlux е електрически професионален уред. Неправилната употреба може да доведе до токов удар, изгаряне, пожар, повреда на уреда или телесна повреда. Преди употреба операторът трябва да се запознае с тази инструкция и с оригиналната инструкция на производителя.

20. Данни на търговеца / сервиз

Търговец	Алфа Б ЕООД
Адрес	София 1700, ул. Проф. Атанас Иширков 7
Телефон / e-mail	info@beautymall.bg

BeautyMall.bg • Инструкция на български език за предоставяне с продукта