

BaBylissPRO FALCO SPEED DRYER SILVER 2000W

Професионален високоскоростен сешоар
Инструкция за употреба и безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете инструкцията. Уредът е предназначен за професионално сушене и оформяне на човешка коса. Не оставяйте включения сешоар без надзор. След употреба го изключете и извадете щепсела от контакта. Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел, корпус, филтър или приставка.

ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте сешоара във вана, под душ или в непосредствена близост до мивка, съд с вода или друга течност. Не потапяйте уреда във вода и не го докосвайте с мокри ръце. Ако уредът попадне във вода, не го докосвайте - първо прекъснете електрозахранването. За допълнителна защита в баня се препоръчва подходяща дефектнотокова защита (RCD) съгласно местните електрически изисквания.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ

Не блокирайте входа или изхода за въздух. Поддържайте задния филтър чист. Решетката на изхода и приставките могат да се нагреят по време на работа - оставете ги да се охладят преди сваляне или докосване. Ако уредът или нагряването се изключат вследствие на прегряване, изключете сешоара от контакта, оставете го да се охлади и проверете дали въздушните отвори са чисти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / серия	BaBylissPRO FALCO Speed Dryer Silver
Мощност	2000 W
Мотор	Високоскоростен цифров мотор
Скорост на въздуха	до 244 km/h
Въздушно налягане	2976 Pa
Въздушен поток	15,2 l/s
Настройки	3 скорости / 4 температури / студена струя
Йонна технология	Да
Ниво на шум	70 dB
Тегло	388 g
Кабел	2,8 m, въртящ се
Филтър	Свалящ се магнитен заден филтър

ПРИСТАВКИ

Комплектът за този продукт включва две ултратънки концентриращи дюзи (4 x 70 mm и 6 x 60 mm) и голям дифузер с 18 издатини. Поставете или сваляйте приставките при изключен уред и след като са се охладили.

УПОТРЕБА

Подсушете излишната вода от косата с кърпа. Включете сешоара и изберете подходяща скорост и температура. Поддържайте уреда в движение и не насочвайте горещата струя продължително към една зона. За прецизно сушене с четка използвайте концентратор. За къдрава или чуплива коса използвайте дифузера. Студената струя може да се използва във финалния етап на оформянето.

МАГНИТЕН ЗАДЕН ФИЛТЪР

Задният филтър е магнитен и може да се сваля за почистване. Официалното ръководство посочва електронно разпознаване на филтъра и автоматично прекъсване на захранването при свален филтър. Не използвайте сешоара без правилно поставен филтър.


ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

Изключете сешоара от контакта и го оставете да се охлади. Свалете магнитния филтър и отстранете косми и прах. Официалното ръководство допуска изплакване на магнитния филтър; преди повторно поставяне той трябва да бъде напълно сух. Никога не монтирайте филтъра, ако по него има вода. Корпусът на сешоара се почиства само с подходяща кърпа.

СЪХРАНЕНИЕ

След употреба изключете сешоара, оставете го да се охлади и го съхранявайте на сухо и безопасно място. Не увивайте захранващия кабел плътно около корпуса. Оставете кабела свободен и без силно прегъване в точката, където влиза в уреда.

ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE



Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. В края на експлоатационния живот предайте продукта в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), съгласно местните правила.

ВАЖНО

Тази българска инструкция е подготвена за BaBylissPRO FALCO Speed Dryer Silver 2000W, като разделите за безопасност, магнитния филтър, почистването и съхранението са адаптирани от официалното ръководство на FALCO. Техническите стойности и съдържанието на комплекта са според данните за конкретната европейска конфигурация, предоставени за продукта.