

BAD BUTCH

Прецизен тример

Обяснение на символите върху захранващия адаптер

Символ за клас II защита:

Уредите с клас II защита имат подсилена или двойна изолация.

Символ къща:

Уредът е предназначен само за употреба на закрито.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- При първа употреба проверете пълнотата на продукта.
- Прочетете внимателно всички инструкции и указания за безопасност преди използване и запазете това ръководство.
- Предназначение: Уредът е предназначен изключително за подстригване на човешка коса.
- Уредът е предназначен за употреба на закрито и за професионална употреба във фризьорски салон.
- Проверете дали напрежението съответства на електрическата мрежа.

ВНИМАНИЕ – РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не изплаквайте под течаща вода.
- При прегряване спрете употребата и оставете да изстине.
- Изключвайте от контакта след употреба.
- Пазете от влага и вода.
- Не използвайте във вана, душ или над мивка с вода.
- Не потапяйте във вода.
- При почистване уредът трябва да бъде изключен от мрежата.
- Не използвайте при повреден кабел – свържете се със сервиз на EFALOCK.
- Първо включете щепсела в уреда, после в контакта.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте уреда в близост до вана, мивка или други съдове с вода.

РИСК ОТ ПОГЛЪЩАНЕ НА МАЛКИ ЧАСТИ

Дръжте уреда и опаковъчните материали далеч от деца.

РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ

- Пазете батерията от механични повреди.
 - Зареждайте само с оригинални аксесоари.
 - Не докосвайте остриетата по време на работа.
 - Не оставяйте уреда включен без надзор.
 - При изтичане на електролит избягвайте контакт с кожа и очи – изплакнете обилно с вода и потърсете лекар.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА

- Пазете маслото далеч от деца.
 - Не поглъщайте.
 - Избягвайте контакт с очите.
-

ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ

- Уредът съдържа Li-Ion батерия.
 - Батерията не може да бъде извадена.
 - Уредът не трябва да се отваря.
 - Уредът трябва да се изхвърля професионално с вградената батерия.
-

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: Bad Butch
- Артикулен номер: 14102399
- Изход: 3.5 V – 1500 mA
- Вход: 5 V
- Време за зареждане: 120 минути
- Време за работа: до 240 минути
- Размери: 15.1 x 4 x 3 cm
- Ширина на рязане: 37 mm
- Дължина на рязане: 0.0 mm
- Тегло: 200 g

Възможни са технически промени.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- Прецизен тример EFALOCK Bad Butch
- Гребени: 1 mm, 2 mm, 3 mm
- Предпазител за острието
- Четка за почистване
- Масло
- Захранващ адаптер
- Инструкция за употреба
- Капак за бръснешката глава

РАБОТА С УРЕДА

Зареждане

- Заредете напълно преди първа употреба (2 часа).
- Не превишавайте 120 минути зареждане.
- Индикаторът свети в червено при зареждане.
- Не зареждайте близо до източници на топлина.

Тримерът може да работи както на батерия, така и на мрежово захранване.

УПОТРЕБА

1. Отстранете предпазителя на острието и защитния капак.
2. Натиснете бутона за включване.
Индикаторът свети в зелено.
3. При поставяне на приставки уредът трябва да е изключен.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете от електрическата мрежа.
 - Почиствайте с включената четка.
 - Избърсвайте корпуса с влажна кърпа.
 - След всяка употреба поставяйте 2 капки масло между подвижното и фиксираното острие.
-

СЪХРАНЕНИЕ

- При дълъг период без употреба съхранявайте зареден.
 - Пазете на сухо и хладно място.
 - Не увивайте кабела около уреда.
 - Пазете от прах.
-

ПОДДРЪЖКА

За оптимални резултати се препоръчва смяна на фолиото и ножовия блок на всеки 6 месеца.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Използвайте само оригинални резервни части от сервизен партньор на EFALOCK.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци.
Той подлежи на рециклиране съгласно Директива 2012/19/ЕС (WEEE).

Батерията не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци съгласно Директива 2006/66/ЕС.

Свържете се с местните служби за управление на отпадъци за повече информация.

Ако желаете, мога да:

- форматирам текста като PDF за качване в сайта
- направя съкратена версия за продуктова страница
- извадя само техническите параметри и безопасност за e-commerce описание
- направя отделен документ само за сервизна употреба



•