

ACTIVESHOP®


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Лампа Ocho Nails X13



Функции на устройството

1. Инфрочервен сензор за движение
2. LED екран
3. Бутон за задаване на времето за работа на устройството на 10 сек.
4. Бутон за задаване на време за работа на устройството до 30 сек.
5. Бутон за настройка на времето за работа на уреда на 60s
6. Бутон за настройка на времето за безболезнено лечение и работа на уреда на 99s
7. Захранващ контакт



Описание на продукта

Лампата Ocho Nails е предназначена за професионална употреба. Тя ви позволява бързо да втвърдявате UV/LED гелове и хибриди.

Указания за употреба:

1. Свържете устройството към електрическата мрежа.
2. Изберете времето за работа (10/30/60/99s).
3. При повторно натискане на бутона лампата ще премине в режим на готовност.
4. Когато поставите ръката си, без да сте избрали време за работа, устройството автоматично ще зададе времето на 120 сек.
5. След като изберете време за работа между 10/30/60s или поставите ръка в лампата и я активирате чрез сензора за движение, натиснете и задръжте бутона 99s. Това ще промени мощността от 48 W на 65 W (мощността на лампата може да се променя само когато лампата е в режим на избор на време за работа или чрез сензора за движение).
6. Задръжте натиснат бутона 99s - уредът ще премине в режим на безболезнено втвърдяване, като мощността ще се увеличава постепенно.
7. Когато времето за работа е избрано между 10/30/60s, времето се отброява назад до 0. Когато е избрано безболезнено втвърдяване 99s и е избрано автоматично активиране от сензора за движение, времето се отброява от 0 до 99s или 120s, в зависимост от избраната опция.
8. Бутоните 10/30/60/99s имат функция за запаметяване. След като е избрано дадено време, лампата запомня избора и при следващото поставяне на ръка в лампата тя се стартира с предварително избраното време.

Спецификации на устройството:

Модел: X13

Входяща мощност: 24 V

1,5 A Мощност: 65 W

Светодиод: Захранване:

36 светодиода (365-

405nm)

-входно захранване 100-240V 0,5A 50-60Hz

-изходно захранване 24V

1,5A Дължина на кабела:

146 cm

Размери на устройството: 22x20x10cm

Забележка:

- Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба
- за да избегнете повреда на устройството, използвайте включения в опаковката адаптер за захранване
- за да избегнете повреда на устройството или токов удар, пазете лампата от вода и други течности
- изключете устройството от електрическата мрежа, когато не го използвате
- не използвайте устройството, ако е повредено
- не използвайте устройството, ако захранването е повредено
- за да избегнете съкращаване на живота на лампата, не я използвайте за повече от 600 сек. едновременно
- не гледайте директно в LED лампата по време на употреба, за да избегнете увреждане на зрението си

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го използвате за цели, различни от посочените в това ръководство. Всякакви сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизираната сервизна фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk в следните случаи: а) в устройството е попаднала течност, б) устройството излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) устройството е било съборено или корпусът му е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. С цел безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова уредът трябва да се използва и съхранява на недостъпно за деца място.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Не изхвърляйте електрическото оборудване в контейнерите с битови отпадъци. Спазвайте в съответствие с правилата за изхвърляне на този тип оборудване.

Изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

В края на полезния си живот старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да бъдат предадени за рециклиране. Поради това те трябва да се предават на

на съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени на дружеството ACTIV Tomasz Pacholczyk.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температури в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.