

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР EFALOCK FALCON 2000W

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете инструкциите преди употреба.
- Уредът е предназначен за сушене и оформяне на човешка коса.
- Не оставяйте включения сешоар без надзор.
- Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
- Пазете косата и свободни предмети от входната решетка.
- Не използвайте при повреден кабел, щепсел или корпус.
- При необичайно прегряване изключете уреда и го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не използвайте във вана, душ или в непосредствена близост до вода.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Не докосвайте електрическия щепсел с мокри ръце.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: FALCON Hairdryer
- EAN: 4025341502415
- Тип: професионален сешоар
- Мотор: AC
- Мощност: 2000 W
- Въздушен поток: 21 l/s
- Скорости: 2
- Температурни степени: 3
- Студен въздух: отделен бутон
- Йонна технология: антистатичен ефект
- Защита: от прегряване
- Филтър: подвижна входна решетка със защитен филтър
- Тегло: 510 g
- Кабел: 3 m
- Захранване: 220-240 V / 50-60 Hz

АКСЕСОАРИ

- 2 концентриращи накрайника за насочване на въздушната струя: 6 cm и 7 cm.

УПОТРЕБА

- Подсушете излишната вода от косата и я разрешете.
- Изберете подходяща скорост и температура според косата и начина на оформяне.
- Дръжте сешоара в движение и не насочвайте горещия въздух продължително към една зона.
- За по-прецизна работа поставете подходящия концентриращ накрайник.
- Бутонът за студен въздух може да се използва в края на оформянето.
- След употреба изключете сешоара и извадете щепсела от контакта.

ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Йонната технология има антистатичен ефект и подпомага контрола на статичното електричество и хвърчащите косъмчета по време на сушене.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Редовно сваляйте входната решетка и почиствайте защитния филтър от прах и косми.
- Поддържайте въздушните отвори свободни, за да не се нарушава въздушният поток.
- Почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа.
- Не потапяйте сешоара във вода и не използвайте абразивни препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

- Оставете уреда да се охлади напълно преди прибиране.
- Съхранявайте на сухо място, защитено от влага и прекомерна топлина.
- Не навивайте захранващия кабел плътно около корпуса.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE



Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK

E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език въз основа на предоставените продуктови данни за EFALOCK FALCON 2000W и потвърдения EAN. Непотвърден артикулен номер не е добавян. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет.