

# EFALOCK MAGIC STAR

Въздушна четка Ø32 mm, 800 W - инструкция за употреба и безопасност

## ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте уреда само по предназначение и само с принадлежности, препоръчани от производителя. Не оставяйте включения уред без надзор. Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел или корпус. Пазете кабела от нагreti повърхности и не го навивайте плътно около уреда. Вградената защита от прегряване не отменя необходимостта от внимателна употреба.

## ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Не използвайте уреда във вана, душ или в непосредствена близост до вода. Не го потапяйте във вода или други течности и не го използвайте с мокри ръце. След употреба изключвайте щепсела от електрическата мрежа. За допълнителна защита в баня производителят препоръчва дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на сработване до 30 mA, монтирана от специалист.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Модел                      | MAGIC STAR                             |
| Артикулен №                | 14100867                               |
| Доп. номер от инструкцията | 7042161001                             |
| Тип                        | Въздушна четка                         |
| Диаметър                   | Ø 32 mm                                |
| Мотор                      | DC мотор                               |
| Мощност                    | 800 W                                  |
| Температурни степени       | 2                                      |
| Покритие                   | Керамично покритие на нагряващото тяло |
| Защита от прегряване       | Да                                     |
| Топлоизолиран връх         | Да                                     |
| Тегло                      | 190 g                                  |
| Размери                    | 33.4 x 5.0 cm                          |
| Кабел                      | 3 m, въртящ се                         |
| Захранване                 | 220-240 V / 50-60 Hz                   |
| Клас на защита             | II                                     |

## КОМПЛЕКТ

EFALOCK Professional MAGIC STAR и инструкция за употреба.

## УПОТРЕБА

Подсушете излишната вода от косата и я разрешете предварително. Включете уреда и изберете една от двете температурни степени. Работете на отделни кичури и движете четката плавно през косата. Диаметърът Ø32 mm е подходящ за сушене, оформяне и създаване на обем. Не задържайте нагретия уред продължително върху едно място.


## ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЛЕСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

MAGIC STAR разполага с механизъм за лесно освобождаване на оформения кичур. Използвайте бутона според конструкцията на уреда, за да улесните развиването на косата от четката. Не дърпайте силно косата, ако е оплетена около четката.

## ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно. Отстранявайте космите от четката и почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа. Не потапяйте уреда във вода. Съхранявайте на сухо място, защитено от прах и влага.

## **ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE**



Зачеркнатият контейнер означава, че уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ**

EFALOCK Professional Tools GmbH  
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany  
E-mail: [info@efalock.de](mailto:info@efalock.de)

## **ВАЖНО**

Документът е подготвен по официалната инструкция на EFALOCK за MAGIC STAR, арт. 14100867. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.