

ПРОФЕСИОНАЛНА ВЪЗДУШНА ПРЕСА EFALOCK STYLAIR

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете всички инструкции преди употреба.
- Уредът е предназначен за изправяне и стилизиране на човешка коса.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Нагревателните плочи се нагорещават. Не допускайте контакт с кожата и очите.
- Не блокирайте въздушните отвори и ги поддържайте чисти от прах и замърсявания.
- Не поставяйте горещия или включен уред върху меки, чувствителни или леснозапалими повърхности.
- Не използвайте удължител или трансформатор на напрежение.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Пазете уреда от вода и други течности.
- Не използвайте във вана, душ или близо до пълни с вода мивки и съдове.
- Ако уредът попадне във вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа.
- Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: STYLAIR Styling Iron
- Артикул №: 14102459
- EAN: 4025341517075
- Технология: AIRFLOW – топлинно оформяне със студен въздушен поток
- Температури: 140°C / 160°C / 180°C / 200°C / 220°C
- Нагревател: PTC
- Плочи: пружинно окачени, с керамично покритие
- Размер на плочите: 9 x 2,4 cm
- Мощност: 42 W
- Захранване: 100-240 V / 50-60 Hz
- Кабел: 3 m, 360° въртящ се
- Размери: 27 x 3,4 x 4,1 cm
- Тегло: 381,3 g
- Автоматично изключване: след 30 min.
- Защита: от прегряване

УПОТРЕБА

- Включете уреда в подходящ електрически контакт.
- Завъртете регулатора, за да включите уреда и изберете 140°C, 160°C, 180°C, 200°C или 220°C.
- Когато избраната температура бъде достигната, вентилаторната функция се стартира автоматично и уредът е готов за работа.
- Използвайте върху суха и добре разресана коса.
- Оформяйте с плавни движения. Уредът може да се използва за изправяне, вълни и къдрици.
- За изключване завъртете регулатора на позиция 0 и извадете щепсела от контакта.

AIRFLOW ТЕХНОЛОГИЯ

При работа нагревателните плочи оформят косата с топлина, а въздушният поток подпомага охлаждането и фиксирането на оформената секция. Не покривайте въздушните отвори по време на работа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


- Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади.
- Почиствайте корпуса с мека суха кърпа.

- Поддържайте въздушните отвори чисти от прах и замърсявания.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Всички други дейности по сервизиране трябва да се извършват от оторизиран сервиз.

СЪХРАНЕНИЕ

- Оставете уреда да се охлади напълно преди прибиране.
- Съхранявайте уреда и щепсела на сухо място, недостъпно за деца.
- Не дърпайте, усуквайте и не навивайте кабела около уреда.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE



Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
P.O. Box 9261, D-97092 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Този документ е подготвен на български език по официалните данни и инструкция на EFALOCK за STYLAIR, артикул №14102459. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.