

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР EFALOCK eVENTO INTENSO SILVER SHINE 2500W

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете инструкцията преди употреба.
- Уредът е предназначен за професионално сушене и оформяне на човешка коса.
- Не оставяйте включения сешоар без надзор.
- Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
- Пазете косата и свободни предмети от входната решетка.
- Не използвайте при повреден кабел, щепсел или корпус.
- Оставете уреда да се охлади напълно след употреба.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не използвайте във вана, душ или непосредствено до вода.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: eVENTO intenso Silver Shine
- Код на продукта: 14102413
- Мотор: цифров безчетков мотор
- Посочен живот на мотора: 10 000 h
- Мощност: 2500 W
- Обороти: приблизително 20 600 об./мин.
- Въздушен обем: 119,70 m³/h
- Въздушен поток: 33,25 l/s
- Скорост на въздуха: 190 km/h
- Въздушно налягане: 32 mbar
- Скорости: 2
- Температури: 3
- Студен въздух: отделен бутон
- Контрол на топлината: температурата не надвишава 132°C според производителя
- Йонна технология: да, чрез керамично покрита изходна решетка
- Ниво на шум: 66 dB
- Тегло: 402 g
- Кабел: 3 m
- Захранване: 230-240 V / 50-60 Hz
- Корпус: поликарбонат

КОМПЛЕКТ

- Сешоар EFALOCK eVENTO intenso
- 2 концентриращи дюзи
- Инструкция за употреба

УПОТРЕБА

- Подсушете излишната вода и разрешете косата.
- Включете щепсела в подходящ електрически контакт.
- Изберете една от двете степени на въздушната струя и една от трите температури.
- Студеният въздух може да се активира при всяка настройка чрез съответния бутон.

- За прецизно насочване на въздушната струя използвайте концентрираща дюза.
- След работа поставете превключвателя на 0, изключете щепсела и оставете уреда да се охлади.

ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ И КОНТРОЛ НА ТОПЛИНАТА

Керамично покритата изходна решетка йонизира въздушния поток. Производителят посочва прецизен контрол на топлината, при който температурата не надвишава 132°C дори при увеличен въздушен поток.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и го оставете да се охлади.
- Сваляйте и почиствайте редовно подвижния филтър от прах и косми.
- Поддържайте входните и изходните отвори свободни.
- Почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа.
- Не потапяйте уреда във вода и не използвайте абразивни препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте само след пълно охлаждане.
- Пазете уреда на сухо място, далеч от вода и прекомерна топлина.
- Не навивайте кабела плътно около корпуса.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE



Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език по официалната инструкция на EFALOCK за eVENTO intenso и потвърдените продуктови данни за Silver Shine, код 14102413. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.