

BaBylissPRO LEVANTE 2100W

BAB6950IE / S307a - професионален сешоар
Инструкция за употреба и безопасност

1. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете указанията преди първата употреба. Използвайте уреда само за сушене и оформяне на човешка коса. Не оставяйте включен уред без наблюдение. След употреба изключете сешоара и извадете щепсела от контакта. Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел, корпус или друга видима повреда.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВОДА

Не използвайте уреда във вана, под душ или в близост до мивка, съд с вода или друга течност. Не потапяйте сешоара във вода. Когато се използва в баня, изключвайте щепсела след употреба, тъй като близостта до вода представлява риск и при изключен от бутона уред.

3. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

Не блокирайте входа и изхода за въздух. Поддържайте задния филтър чист от косми, прах и други замърсявания. Не поставяйте работещия сешоар върху повърхност, която може да запуши въздушните отвори. Ако уредът прегрее или работи необичайно, изключете го, извадете щепсела и го оставете да се охлади.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	BaBylissPRO Levante BAB6950IE / S307a
Мощност	2100 W
Производство	Made in Italy
Мотор	Професионален AC мотор
Въздушен поток	79 m³/h (около 21,9 l/s)
Скорост на въздуха	до 141 km/h
Въздушно налягане	1000 Pa
Йонна технология	Да
Студена струя	Да
Тегло	480 g
Кабел	2,70 m
Филтър	Подвижен заден филтър
Комплект	2 концентриращи дюзи - 6 x 60 mm и 6 x 75 mm

5. НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подсушете излишната вода от косата с кърпа. Включете сешоара и изберете подходяща комбинация от температура и въздушен поток. За оформяне с четка поставете концентрираща дюза и насочвайте въздуха по дължината на косъма. Не задържайте горещата струя продължително върху една зона. Бутонът за студена струя може да се използва при финалното оформяне.

6. КОНЦЕНТРИРАЩИ ДЮЗИ

Комплектът включва две тесни концентриращи дюзи - 6 x 60 mm и 6 x 75 mm. Те насочват въздушната струя при прецизно сушене и работа с четка. Дюзите могат да се нагреят по време на употреба. Изключете уреда и ги оставете да се охладят преди сваляне.


7. ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАДНИЯ ФИЛТЪР

Изключете сешоара от електрическата мрежа и го оставете да се охлади. Свалете задната решетка/филтър и отстранете прах и косми с малка четка или подходяща приставка на прахосмукачка. Оригинален ръководство позволява свалената решетка да се изплакне под течаща вода. Преди повторно поставяне тя трябва да бъде напълно суха. Не мокрете корпуса на сешоара.

8. СЪХРАНЕНИЕ

Оставете уреда да се охлади напълно. Съхранявайте го на сухо място. Не увивайте кабела плътно около корпуса и не го прегъвайте силно в мястото на свързване със сешоара.

9. ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE



Символът със зачеркнат контейнер означава, че продуктът не трябва да се изхвърля с несортираните битови отпадъци. В края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), съгласно местните изисквания.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТА

Настоящата българска инструкция е подготвена за BaBylissPRO Levante BAB6950IE / S307a - 2100W. Основата за указанията за употреба и поддръжка е оригиналното многоезично ръководство за модела; техническите данни са съобразени с продуктова документация за BAB6950IE.